



非常停止ボタン、原点センサー(スイッチ)、リミットスイッチは b 接点 (NC、ノーマルクローズ、押したときにOFFになる接点) をご使用ください。

非常停止ボタンは、2回路以上のスイッチを使用し、押したとき、モーターの電源も切れるように配線してください。

X軸+方向リミットスイッチ

Y軸+方向リミットスイッチ